Aufbauanleitung

In-Ground Trampolin



Art. Nr. 10684

AUFBAU DES TRAMPOLINS:

SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG
AUFBAU NUR DURCH EINEN ERWACHSENEN

- Für den Aufbau dieses Trampolins benötigen Sie nur das spezielle Werkzeug um die Federn aufzuziehen, welches im Lieferumfang mit enthalten ist.
- Während der nicht genutzten Perioden, kann das Trampolin leicht abgebaut und verstaut werden.
- Bitte lesen Sie die Aufbauanleitung erst komplett durch und bauen Sie dann erst das Trampolin auf.
- Bitte beziehen Sie sich bezüglich der Anzahl und Bezeichnung der Teile auf die unten stehende Tabelle.
- Gehen sie Sicher dass alle aufgelisteten Teile auch vorhanden sind.
- Bitte benutzen Sie Handschuhe, um Ihre Hände vor Quetschungen während des Aufbaus zu Schützen. Bevor Sie anfangen, stellen Sie sicher, dass Sie genügen Platz und eine trockene Fläche zum Aufbau zur Verfügung haben.

LISTE DER TEILE:

TRAMPOLIN MIT 3 ODER 4 BEINEN:

Bezug	Beschreibung	Unit	8ft/244cm	10ft/305cm	12ft/366cm	14ft/427cm
1	Trampolinnetz mit V Ringen	Stück	1	1	1	1
2	Schutzring für Rahmen	Stück	1	1	1	1
3	Obere Stangen mit Fußsockel	Stück	6	8	8	8
4	Basisfüße	Stück	3	4	4	4
5	J Haken	Stück	12	16	16	16
6	Federn	Stück	Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise			
7	Sicherheitshinweise Warnblatt	Stück	1	1	1	1
8	Werkzeug für Feder	Stück	1	1	1	1
9	Unterlegscheiben	Stück	6	8	8	8
10	Schrauben	Stück	6	8	8	8
11	Muttern	Stück	6	8	8	8



Die oben genannten Spezifikationen, Produktmerkmale und Geräte können ohne weitere Ankündigung aufgrund der Verfügbarkeit von Teilen oder aufgrund von Änderungen in den Spezifikationen geändert werden.

LEGLER OHG small foot company
Achimer Straße 7
27755 Delmenhorst / Germany
www.smallfoot-legler.com

WARNING! Adult assembly required. ACHTUNG! Aufbau nur durch einen Erwachsenen.
ATTENTION! Assemblage par un adulte requis. ADVERTENZIA! Se requiere ensamblaje por un adulto. AVVERTENZA! Richiesto assemblaggio da parte di un adulto.

Aufbauanleitung

In-Ground Trampolin



Art. Nr. 10684

RAHMEN ANORDNUNG:

Benutzen Sie die Teil-Liste, um die richtigen Teile herauszusuchen und sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind. Vergleichen Sie diese mit der Trampolingröße, die Sie bestellt haben und legen Sie alle benötigten Teile auf den Boden wie auf den untenstehenden Bildern je nach Größe Ihres Trampolins.
Alle „Oberen Stangen mit Fußsockel“ sind Universalteile und können nur in eine Richtung verbunden werden. Um die Teile zu verbinden, nehmen Sie den dünneren Teil der Stange und stecken sie ihn in den anliegenden größeren Teil der anderen Stange. Diese Gelenke werden „Verbindungspunkte“ genannt.

8ft Trampolin (3 Beine)



10ft, 12ft, 14ft Trampolin (4 Beine)

Schritt 1: Unterstützung bei dem Aufbau



Schieben Sie alle vertikalen Fußerweiterungen wie angezeigt in den Basisfuß.

Schritt 2: Oberer Rahmen Aufbau



Für den Aufbau des oberen Rahmens brauchen Sie 2 Personen. Die erste Person hebt den Teil der in Schritt 1 aufgebaut wurde an. Dieser wird Vertikal festgehalten infolgedessen die zweite Person die Fußsockel am unteren Teil des Rahmens anbringen kann, sodass 2 obere Rahmenverbindungen von einem Fußsockel zusammengehalten werden.

LEGLER OHG small foot company
Achimer Straße 7
27755 Delmenhorst / Germany
www.smallfoot-legler.com

WARNING! Adult assembly required. **ACHTUNG! Aufbau nur durch einen Erwachsenen.**
ATTENTION! Assemblage par un adulte requis. **ADVERTENZIA! Se requiere ensamblaje por un adulto.** **AVVERTENZA! Richiesto assemblaggio da parte di un adulto.**

Aufbauanleitung

In-Ground Trampolin



Art. Nr. 10684

Schritt 3: Rahmen Aufbau

Wenn Schritt 2 erledigt wurde, sollte das Trampolin aussehen wie in Bild 5. Jetzt kann der komplette Rahmen wie in Bild 6 zusammengesetzt werden (2 Erwachsene werden hierfür benötigt).



Schritt 4: Trampolinnetz Aufbau

ACHTUNG: Befestigen Sie die Federn mit dem Werkzeug, um die Federn aufzuziehen. Die Verbindungsstücke können Quetschungen und Klemmungen verursachen, da das Trampolin immer fester gezogen wird. Behalten Sie dies im Hinterkopf, während des Aufbaus des Netzes. **VORSICHT!**

2 Erwachsene werden hierfür benötigt.



Legen Sie das Netz des Trampolins in die Mitte des aufgebauten Gestells wie im oben angezeigten Bild.

LEGLER OHG small foot company
Achimer Straße 7
27755 Delmenhorst / Germany
www.smallfoot-legler.com

Aufbauanleitung

In-Ground Trampolin



Art. Nr. 10684

Schritt 5: Federn und Trampolinnetz verbinden

WICHTIG: Dies ist nur kurzfristig um das Netz an richtiger Stelle zu halten, später werden diese in den vorgesehenen Löchern eingehängt.

Die Federn müssen an den gleichen Positionen, wie im angezeigten Bild, angebracht werden. Sodass das Netz des Trampolins in alle 4 Richtungen gezogen werden kann. Das Bild auf Ihrer Rechten zeigt spezifisch, wo genau die Federn eingesetzt werden müssen, um das Netz auf Position zu halten. # A, # B, #C (#D) sind die Löcher in der Mitte des Rahmens zwischen den beiden Verbindungsstücken.



WENN SIE EIN IN DEN BODEN EINGELASSENES TRAMPOLIN OHNE SICHERHEITSNETZ HABEN, ÜBERSPRINGEN SIE SCHRITT 6.

Schritt 6: Glasfasergewebe Gestänge oben auf dem Schutznetz

Schritt 1:

WIEDERHOLEN BIS SIE DIE 8 TEILE ZUSAMMENGESTECKT HABEN WIE IM UNTENSTEHENDEN BILD ZU SEHEN.

Bild A

Schritt 2:
Jedes Stück von Bild A muss durch das obere Stück des Schutznetzes gesteckt werden und dann miteinander verbunden werden wie in Bild B zu sehen.



Bild B

2 Erwachsene werden für diesen Teil des Zusammenbaus benötigt.

LEGLER OHG small foot company
Achimer Straße 7
27755 Delmenhorst / Germany
www.smallfoot-legler.com

WARNING! Adult assembly required. ACHTUNG! Aufbau nur durch einen Erwachsenen.
ATTENTION! Assemblage par un adulte requis. ADVERTENZIA! Se requiere ensamblaje por un adulto. AVVERTENZA! Richiesto assemblaggio da parte di un adulto.

Aufbauanleitung

In-Ground Trampolin



Art. Nr. 10684

Das Glasfasergewebe Schutznetz sollte nach Fertigstellung wie im angezeigten Bild aussehen.



Schritt 7: Trampolinnetz Aufbau

*Trampolin ohne Schutznetz:
Das eine Ende der Feder an das triangelförmige Stück des Sprungnetzes befestigen und das andere Ende der Feder an den vorgesehenen Löchern im Rahmen des Trampolingestells befestigen.
*Trampolin mit Schutznetz:
Eines der triangelförmigen Stücke an der Ecke des Netzes wird durch das erste Loch unter der Reißverschlussöffnung festgemacht. **ACHTUNG:** Die gelbe Markierung die sich unter der Öffnung des Schutznetzes befindet, sollte genau in die Mitte zweier verbundener Rahmenteile schauen. Die erste Feder bei #A, ein Ende der Feder wird an das triangelförmige Stück befestigt ,während das andere Ende in Eines der vorgesehenen Löcher im Rahmen befestigt wird.





Jedes der triangelförmigen Stücke muss durch ein Loch unter dem Sprungnetz von #A #B #C zu (#D) verbunden werden.
In der Zwischenzeit, befestigen Sie ein Ende der Feder an das Triangel förmige stück und das andere Ende in Eines der vorgesehenen Löcher im Rahmen.

Am Ende sollte es wie im unten abgebildeten Bild aussehen.



ACHTUNG:
Es ist wichtig, dass alle Löcher in dem Sprungnetz mit den dazugehörigen, richtigen Löchern im Rahmen verbunden werden. Dazu muss Eines der triangelförmigen Stücke durch das Loch, welches sich unter dem Reißverschluss des Schutznetzes befindet, befestigt werden und Dieses dann die Verbindung zu einem der Löcher zwischen zwei Rahmenverbindungsstücken herstellen. Wenn Sie dies richtig getan haben, wird sich das Sprungnetz in die richtige Position einrichten.

LEGLER OHG small foot company
Achimer Straße 7
27755 Delmenhorst / Germany
www.smallfoot-legler.com

WARNING! Adult assembly required. ACHTUNG! Aufbau nur durch einen Erwachsenen.
ATTENTION! Assemblage par un adulte requis. ADVERTENZIA! Se requiere ensamblaje por un adulto. AVVERTENZA! Richiesto assemblaggio da parte di un adulto.

Aufbauanleitung

In-Ground Trampolin



Art. Nr. 10684

BENUTZUNG DES „WERKZEUGS FÜR DIE FEDERN“:

Hängen sie zu allererst die eine Seite der Feder an das triangelförmige Stück des Sprungnetzes, benutzen Sie dann das Werkzeug, um die andere Seite der Feder einzuhaken (Wie im Bild angezeigt).



Ziehen Sie mit dem Werkzeug an der Feder und haken Sie diese in den Rahmen des Sprungnetzes ein. Lassen Sie dann mit dem Werkzeug die Feder los (wenn diese ordentlich eingehakt ist.) Wiederholen Sie dies für alle Federn.

WARNUNG! Bitte Achten Sie auf Ihre Hände und andere Körperteile, denn die Federn können Klemmungen verursachen.

LEGLER OHG small foot company
Achimer Straße 7
27755 Delmenhorst / Germany
www.smallfoot-legler.com

WARNING! Adult assembly required. **ACHTUNG! Aufbau nur durch einen Erwachsenen.**
ATTENTION! Assemblage par un adulte requis. **ADVERTENZIA! Se requiere ensamblaje por un adulto.** **AVVERTENZA! Richiesto assemblaggio da parte di un adulto.**

Aufbauanleitung

In-Ground Trampolin



Art. Nr. 10684

Schritt 8: Schutzring für Rahmen Aufbau

A.
Legen Sie den Schutzring über das Trampolin sodass die Federn und der Rahmen verdeckt sind.
Vergewissern Sie sich, dass alle Metallteile des Trampolins abgedeckt sind.
B.
Befestigen Sie die Bänder, die sich am unteren Teil des Schutzringes befinden, an den Rahmen des Trampolins.
C.
Im Bild können Sie schauen, wie Sie den Schutzring befestigen sollten.
D.
Wenn Sie ein Trampolin mit Schutznetz haben, befestigen sie den Schutzring unter die Polsterung. Schauen Sie auf das untenstehenden Foto.



Die Enden der Polsterung sollten mit den J-Haken an den Boden befestigt werden.



LEGLER OHG small foot company
Achimer Straße 7
27755 Delmenhorst / Germany
www.smallfoot-legler.com

WARNING! Adult assembly required. ACHTUNG! Aufbau nur durch einen Erwachsenen.
ATTENTION! Assemblage par un adulte requis. ADVERTENZIA! Se requiere ensamblaje por un adulto. AVVERTENZA! Richiesto assemblaggio da parte di un adulto.

Aufbauanleitung

In-Ground Trampolin



Art. Nr. 10684

INSTANDHALTUNG UND SORGFALT

Dieses Trampolin wurde mit Qualitätsmaterialien und Handwerkskunst designed und angefertigt. Wenn Sie sorgfältig und sorgsam mit den Trampolin umgehen, wird es allen Nutzern jahrelange Freude, Übung und Vergnügen bringen und die Gefahr der Verletzung senken. Bitte befolgen Sie die untenstehenden Richtlinien:

Dieses Trampolin ist für ein bestimmtes Gewicht ausgelegt und eine bestimmte Benutzungsweise. Bitte stellen Sie sicher, dass sich nur eine Person zurzeit auf dem Trampolin befindet. Weiter sollte die Person weniger als 150 KG (8ft 100 KG) wiegen. Die Nutzer sollten Barfuß sein oder Socken bzw. Sportschuhe auf dem Trampolin tragen. Tennisschuhe oder Straßenschuhe sollten NICHT auf dem Trampolin benutzt werden. Um das Sprungnetz nicht einzureißen oder kaputt zu machen sollten keine Tiere auf das Trampolin gelassen werden. Außerdem sollten die Nutzer alle Spitzen und Scharfen Gegenstände am Körper vermeiden wenn Sie das Trampolin benutzen. Alle Scharfen oder Spitzen Gegenstände sollten möglichst weit weg vom Trampolin gehalten werden. Kontrollieren Sie das Trampolin vor jeder Benutzung auf fehlende, kaputte oder abgenutzte Teile. Es könnten mehrere Umstände entstehen, die möglicherweise die Verletzungsgefahr erhöhen. Bitte beachten Sie:

- Löcher, Einstiche oder Risse in dem Sprungnetz
- Durchhängen des Sprungnetzes
- Lose Stiche oder irgendeine Verschlechterung des Sprungnetzes
- Gebogene oder kaputte Rahmenteile, wie die Basisfüße
- Kaputte, fehlende Federn
- Kaputter oder fehlender Schutzring für den Rahmen
- Überstehende scharfe oder spitze Teile des Trampolins

WENN SIE EINES DIESER GEGEBENHEITEN AN DEM TRAMPOLIN FINDEN SOLLTEN ODER IRGENDEIN ANDERES PROBLEM, DAS IHNEN SORGE BEREITET, DAS VERLETZUNGEN VERURSACHEN KÖNNTE, SOLLTE DAS TRAMPOLIN AUSEINANDERGEBAUT WERDEN ODER SICHER AUFBEWAHRT WERDEN, BIS DIE FEHLER BEHOBEN WORDEN SIND.

WINDIGE WETTERVERHÄLTNISSE:

Bei windigem Wetter, kann das Trampolin losbrechen. Falls es sehr windig werden sollte, stellen Sie das Trampolin an einen geschützten Ort oder bauen Sie es auseinander. Eine andere Möglichkeit wäre das Trampolin mit Seilen an den Boden zu befestigen. Um die Sicherheit zu gewährleisten sollte das Trampolin mindestens an 3 Stellen mit dem Boden verankert werden. Befestigen Sie nicht nur die Beine des Trampolins sondern auch den oberen Rahmen, sonst könnte der obere Rahmen immer noch vom Wind bewegt werden.

BEWEGEN DES TRAMPOLINS:

Wenn Sie das Trampolin bewegen möchten, sollten 2 Personen dies tun. Alle zusammengesetzten Rahmenstücke sollten mit z.B. Klebeband zusammengebunden werden. Dieses wird den Rahmen intakt halten, während Sie das Trampolin bewegen und verhindert dass sich alle verbundenen Teile bewegen oder aushebeln. Während der Bewegung heben Sie das Trampolin ein wenig an und halten Sie es horizontal über dem Boden. Für jede andere Bewegung, bauen Sie das Trampolin auseinander.

LEGLER OHG small foot company
Achimer Straße 7
27755 Delmenhorst / Germany
www.smallfoot-legler.com

WARNING! Adult assembly required. ACHTUNG! Aufbau nur durch einen Erwachsenen.
ATTENTION! Assemblage par un adulte requis. ADVERTENZIA! Se requiere ensamblaje por un adulto. AVVERTENZA! Richiesto assemblaggio da parte di un adulto.