Istruzioni di montaggio
Altalena



Art. Nr. 6121

IMPORTANTE: LEGGERE E SEGUIRE LE INFORMAZIONI E LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA E CONSERVARLE PER FUTURE CONSULTAZIONI

ATTENZIONE! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO DI PICCOLE PARTI, NON ADATTO A BAMBINI SOTTO I 3 ANNI D'ETÀ.
ATTENZIONE! LA PORTATA MASSIMA NON DEVE SUPERARE I 100 KG.
ATTENZIONE! NON UTILIZZARE SENZA LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO!
ATTENZIONE! NECESSARIO IL MONTAGGIO DA PARTE DI UN ADULTO!

INFORMAZIONI IMPORTANTI:
- Età consigliata a partire dai 3 anni in su
- Non lasciare il bambino da solo durante l'utilizzo
- ATTENZIONE: utilizzare il prodotto solo in presenza di un adulto
- Le pratiche di sicurezza devono essere seguite in qualsiasi circostanza
- Leggere tutte le istruzioni prima dell'utilizzo del prodotto

L'articolo è previsto per un uso esclusivamente domestico e non adatto quindi ad un parco giochi o per la scuola materna. È consigliato il montaggio da parte di due adulti. Portata massima: 100 kg.

Non vengono forniti elementi per il fissaggio e per poter appendere l'articolo. Idealmente, è consigliabile che l'altalena resti sospesa su una superficie morbida, quale erba, sabbia, trucioli di legno e/o altro materiale morbido. In nessun caso dovrà essere sospesa su una superficie di cemento, asfalto, o su altre superfici dure. La distanza da terra non dovrà superare i 40 cm; l'altezza massima di caduta infatti non dovrà essere superiore ai 46 cm. Inoltre, sono presenti due ganci a forma di "S" direttamente sulla corda per permettere di poter aggiustare la lunghezza della corda stessa.

Assicurarsi di esaminare regolarmente le corde per controllarne le eventuali usure. La corda si usura con il tempo. È consigliata la sostituzione della corda nel caso in cui il suo colore diventi più pallido e si stacchi facilmente o nel caso in cui la corda rilasci un materiale polveroso sulle dita se sfregata.

L'attrezzatura deve essere appesa in modo tale che venga mantenuta una distanza di sicurezza di due metri su entrambi i lati, dove non sia per l'appunto presente alcun tipo di oggetto o ostacolo. L'altalena può essere appesa su una costruzione per altalene o su un ramo di un albero del diametro di almeno 25 cm.

ATTENZIONE! PICCOLE PARTI DA MONTARE DA PARTE DI UN ADULTO







Find us on
facebook.com/smallfootlegler

Legler OHG small foot company
Achimer Straße 7
27755 Delmenhorst / **Germany**
www.smallfoot-legler.com

⚠ ATTENZIONE! Montaggio da parte di un adulto!

Istruzioni di montaggio

Altalena



Garantire la sicurezza dell'altalena

Mantenere una distanza di sicurezza di 2 metri attorno all'altalena. Una caduta su una superficie dura può causare gravi lesioni all'utente.

Non utilizzare l'attrezzatura fino a che non sia adeguatamente installata. Non utilizzare l'attrezzatura per usi diversi da quello previsto. È richiesta la supervisione di un adulto. Gli adulti devono verificare che le corde da appendere siano sicure e che non si aggroviglino all'altalena.

È importante che gli adulti spieghino ai bambini quanto segue:

- vestirsi in modo appropriato prima di utilizzare l'altalena (evitare poncho, sciarpe, e un abbigliamento comodo e non aderente che possa risultare pericoloso);
- sedersi al centro dell'altalena con tutto il peso, se da soli;
- se tra più persone, evitare che vi siano degli spazi vuoti di seduta per la perdita di equilibrio.

È inoltre importante che gli adulti spieghino ai bambini **di EVITARE quanto segue**:

- camminare vicino, di fronte, dietro all'altalena o tra oggetti mobili;
- attorcigliare le corde o avvolgerle sopra la barra di sostegno in quanto tale azione potrebbe ridurre la forza delle corde;
- scendere dall'altalena quando è in movimento;
- salire sull'altalena con la superficie bagnata;
- attaccare altri oggetti all'altalena che potrebbero causare un pericolo di strangolamento;
- indossare un casco da bicicletta o sportivo mentre si è seduti sull'altalena.

Mantenimento dell'altalena

In prossimità dell'inizio della bella stagione e del gioco all'aperto, e due volte al mese durante questo periodo, gli adulti devono:

- stringere e fissare bene tutte le parti dell'altalena.
- Controllare tutto il materiale di copertura di protezione sui tubi, sugli angoli e gli spigoli e sostituire le parti che presentano usure, rotture, tagli o le parti mancanti.
- Controllare che tutte le parti mobili, inclusa la seduta e le corde, siano libere da ruggine, usure o da altri tipi di deterioramento. Sostituirle se fosse necessario. L'attrezz atura utilizzata per quest'altalena (i collegamenti dei morsetti, le viti, i ganci a "S", la rondella di sicurezza e l'anello di metallo) può essere acquistata presso i normali negozi di ferramenta.
- Verificare che le parti metalliche siano prive di ruggine. Se presente, applicare nuovamente uno strato di vernice non a base di piombo conforme alla normativa sulla sicurezza EN71.
- Se l'altalena è fissata dall'intelaiatura, lubrificare bene tutte le parti metalliche mobili che sono attaccate tramite una connessione di metallo.
- Se l'altalena è appesa ad un ramo di un albero esaminare esattamente la profondità dei materiali di superficie al di sotto dell'altalena (come fango o sabbia) per evitare un forte impatto e mantenere la profondità appropriata (minimo di 25 cm). Sostituirli se necessario.

Due volte al mese, durante la stagione all' aria aperta, gli adulti devono:

- Controllare se tutte le parti siano ben fissate.
- Controllare tutto il materiale di copertura di protezione sui tubi, sugli angoli e gli spigoli e sostituire le parti che presentano usure, rotture, tagli o le parti mancanti.

Al termine della stagione all'aria aperta, o quando la temperatura scende al di sotto dei 4 gradi, si consiglia agli adulti di:

- rimuovere l'altalena e riporla al chiuso ed all'interno.
- riporla in un ambiente asciutto.

Smaltimento dei materiali dell'altalena

Al fine di smaltire i materiali ed i componenti dell'altalena, provvedere prima a smontarla completamente. Eliminare le sue parti in modo tale che non si presentino eventuali pericoli o rischi derivanti dallo smaltimento stesso.

Questa procedura è conforme alla normativa EN71 in merito ai requisiti di sicurezza per il consumatore per attrezzature specifiche in spazi di gioco domestici.

Find us on

facebook.com/smallfootlegler

LEGLER

Legler OHG small foot company
Achimer Straße 7
27755 Delmenhorst / **Germany**
www.smallfoot-legler.com

⚠ ATTENZIONE! Montaggio da parte di un adulto!